

## BRUKERINSTRUKS TRYKKAVLØP

Det er i di hytte installert ein trykkavløpsstasjon, som består av ei kvernpumpe montert i ein sump (tank), med eit styreskap. Denne krev vedlikehald og ettersyn av eigar/brukar. Denne instruksjonen er meint som ei kortfatta hjelp. Utfyllande opplysningar finn ein i dokumentasjonen som vart levert saman med pumpe/styreskap.

Pumpa er sjølvkontrollerande, dvs all automatikk for start/stopp er integrert i pumpe.

### BRUK:

- **Kun toalettpapir skal kastast i toalettet.** Fett skal ikkje kastast i vask eller toalett (tømmes ute eller i søpla). Tørkepapir, våtservietter, filler, q-tips m.m. skal ikkje kastast i toalettet då det kan stoppe pumpe. Resirkulert toalettpapir kan heller ikkje brukast då dette inneheld for mykje lim som også kan stoppe pumpe.
- 
- **Pumpe i drift:** Når anlegget er i drift/klart skal brytar i styreskapet for pumpe stå i «1» og det skal lyse grønt.
- 
- **Før du reiser frå hytta skal følgjande utførast hvis man skal være lenge borte fra hytta før neste bruk.**
- 1. Pump ned sumpen: Start pumpe slik at denne pumper ned. Pumpe startast ved å vri brytar i styreskapet av/på (alternativ ved å slå sikringen til pumpe av og deretter på etter 20 sekunder). Pumpe stoppar av seg sjølv.
- **Det lyser rødt i styreskapet (alarmlampe):** Sjekk nivå i tank. Ta ut sikring i skap i 30 sek og sett inn igjen. Pumpe skal da starte og tømme stasjon (manuell kjøring). Hvis pumpe går er stasjon ok og lys i skap blir grønt. Hvis pumpe ikke starter eller det fortsatt er rødt lys - kontakt service.

### ETTERSYN:

- **Regelmessig ettersyn:** Det er anbefalt alle brukarar om å sjå etter anlegget med jamne mellomrom. 2 gonger pr år bør ein løfte av lokket og spyle i tanken for å få vekk fettdannelse o.l. Ein kan då spyle ned det som måtte vere av fettdannelse og la hageslange e.l fylla kummen slik at pumpe går to-tre gonger og tek med seg det som ein har spylt ned.
- **NB! Vær forsiktig med evt høgtrykkspyling:** Med vanlig spyleslange kan ein spyle direkte på alle komponentar i sumpen. Ved bruk av høgtrykk, spyl ikkje direkte på kopling mellom kabel og utstyr, og ikkje direkte på sensorar på pumpe.
- **Service:** Service bør utføres på pumpe 1 gang pr år, dette er spesielt viktig i garantiperioden (3 år).